

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	PEÑAFIEL
Edificio	Santa María de Mediavilla
Dirección	
Localización	Sala de Campanas
Nombre	María y José (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 74 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)235 kg
Fundidor	
Año fundición	1777
Descripción	
Fotos	20
Toques	Las Campanas se tocan el día primero de fiestas Patronales de Nª Sra. y San Roque a la hora del disparo del cohete de apertura de las Fiestas; y también en el día de Domingo de Ramos. Otro de los toques realizados es el volteo general realizado a la Salida de la Virgen de La Asunción (revestida de un manto negro) que deja ésta misma Iglesia en dirección a la Plaza del Coso, para la popular celebración de la Bajada del Ángel, en Domingo de Resurrección (Semana Santa).
Conservación, mantenimiento	Las asas originales fueron serradas y sustituidas por taladros. Extremadamente sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves La campana fue colocada desplazada respecto al centro del yugo metálico. Tiene un badajo, aparentemente de fundición, sin cable de seguridad. También carece de agujero para pasar una cuerda para repicar. En el electromazo, ahora desconectado, se utilizaron herrajes de los yugos de madera, probablemente mucho más antiguos que las campanas existentes. Se ha instalado una red de protección contra las aves, ubicada tras la campana, y dejándola por tanto expuesta a sus excrementos.
Protección	

Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda. Debe instalarse con yugo de madera, de características tradicionales de la zona, aprovechando los taladros existentes, pero orientándola de modo que la cruz quede al exterior, y la badajera paralela al eje de volteo. La campana puede ser motorizada con un motor de impulsos el volteo, que pueda ser programado según los toques tradicionales. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09 para facilitar posibles toques manuales. Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote. El badajo debe ser dotado con una anilla a su extremo para los repiques.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc; SANZ PLATERO, Daniel
Fecha	21-08-2016

Ficha completa de la campana: [María y José \(2\) Santa María de Mediavilla - PEÑAFIEL](#)

PDF (24-08-2026)